



PRODUKTDATABLAD

pH Fix - Indikatorstickor

Beskrivning

pH Fix - Indikatorstickor rekommenderas för pH-mätning av alkaliska vätskor.

För att ge vattenblandbara slip- och skär- vätskor optimal livslängd och driftsäkerhet är de flesta sådana alkaliska. Alkaliska produkter kännetecknas av att de uppvisar ett relativt högt pH, normalt ca 9 i utspädd brukslösning. Vätskornas pH-värde kan emellertid under drift förändras och då normalt till ett lägre sådant. Detta är inte önskvärt.

Ett snabbt och effektivt sätt att kontinuerligt kontrollera det pH som råder, kan ske genom att använda **pH-Fix - indikatorstickor**. Utifrån uppmätta värden kan vätskan, i samråd med Din leverantör, justeras till korrekt nivå.

Data

Mätområde	pH 7,5-9,5
Gradering	7,5 - 7,9 - 8,2 - 8,4 - 8,6 - 8,8 - 9,1 - 9,5
Förpackning	100 stickor/ask, 6 x 85 mm
Artikelnr	40115

Användning:

- Använd med fördel ett rent och torrt glaskärl vid pH-mätningen.
- Placera en pH-sticka mot kärlets innervägg.
- Fyll kärlet till bredden med den vätska som skall mätas.
- Vänta ca 1 minut.
- Låt stickan vara kvar i kärlet och jämför därefter, företrädevis genom glasväggen, dess färg med förpackningens färgskala och notera värdet.

